



Vorbereitungen für Vencomat im Schweinegestall

Vorbereitungen für Vencomat im Schweinestall

Vorbereitung / Reinigung

1. Gründliche Hochdruckreinigung der ganzen Böden mit Einrichtungen. Der komplette Schmutz muss genauestens entfernt werden. Kleinere Rückstände müssen bei der Kontrolle evtl. mit einer Bürste entfernt werden.
2. Bevor mit der Anwendung von Säuren oder Laugen begonnen werden kann, sollte der Boden nicht mehr komplett nass sein, sondern feucht bis trocken. Dadurch wird eine bessere Wirkung der Mittel erzielt.
3. Die Säure im Verhältnis 1 : 8 (d.h., 1 Liter Säure auf 8 Liter Wasser) mischen und mit der Giesskanne auftragen. Ein Liter Gemisch reicht für ca. 1 m². Ein Behälter Säure (Inhalt: 5 Liter Säure) reicht entsprechend für 45 Liter Gemisch bzw. 45m². Ca. 1 Stunde einwirken lassen und anschliessend mit einem Hochdruckreiniger oder Schlauch gut nachwaschen.

ACHTUNG: AUGEN UND HAUT GUT SCHÜTZEN!

4. Bevor mit der Beschichtung begonnen werden kann, müssen die Böden vollständig trocken sein!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter **041 929 60 60**.