

INSTRUCTIONS DE POSE ÉLÉMENT DE FINITION POUR COUCHETTES

INSTALLATION AVEC QUATRE BOULONS D'ANCRAGE

- > Par élément d'une longueur de 262 cm, 4 boulons d'ancrage sont nécessaires, par élément coupé, au moins 2 boulons d'ancrage.

INSTALLATION AVEC DU SIKAFLEX ET DEUX BOULONS D'ANCRAGE

1. Sous-couche:
Avant de coller les éléments avec du Sikaflex, la sous-couche doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse.
2. Découpe:
Toujours couper les éléments finaux à partir d'éléments de finition avec 4 trous de fixation, afin que 2 boulons d'ancrage puissent être utilisés.
3. Fixation:
par élément, entier ou sur mesure, 2 fixations sont nécessaires. Appliquer une ligne continue de Sikaflex sous l'élément et entourer les trous de fixation externes avec du Sikaflex. Placer ensuite l'élément dans la position désirée et fixer avec des boulons d'ancrage aux trous des extrémités.

Température d'application:

Pour garantir un assemblage optimal, le Matériau pour joints Sikaflex ne doit pas être utilisé en-dessous de 5°C.

Lorsque des éléments de fin sont utilisés en combinaison avec des caillebotis de surface, il est conseillé d'utiliser des éléments „L“. Détails après accord.

