



Montageanleitung

Spaltenverschluss

Typ Zack

Verlegeanleitung

Spaltenverschluss Typ Zack

Einleitung

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Montage vollständig durch, um eine einwandfreie Installation zu gewährleisten:

Vorbedingungen

Temperaturvoraussetzungen

- Die Spaltenverschlüsse müssen vor dem Gebrauch mind. einen Tag lang in einem beheizten Raum gelagert werden.
- Bei sehr kaltem Wetter kann es für die Montage hilfreich sein, die gekürzten Spaltenverschlüsse unmittelbar vor der Montage in heisses Wasser zu legen.

Benötigte Werkzeuge



Flex oder ähnliches
Schneidewerkzeug



Gummihammer



Fausthammer

Verlegeanleitung

Spaltenverschluss Typ Zack

Montage

- 1** Kürzen Sie den Spaltenverschluss auf die erforderliche Länge. Für eine optimale Installation muss dieser 8 bis 10mm kürzer sein als die tatsächliche Spaltenlänge.
- 2** Nach dem Zuschneiden ist der Spaltenverschluss bereit zur Montage. Platzieren Sie ihn hierzu oberhalb des Spaltes und schlagen Sie diesen anschliessend mit einem Hammer ein. Dabei ist darauf zu achten, dass Sie mit dem Einschlagen an einem der Enden beginnen.



Weitere Hinweise

- 1** Nach dem Einschlagen sollte der Spaltenverschluss mit einem Gummihammer falls nötig noch etwas nachpositioniert werden, sodass dieser genau in der Mitte des Spaltes sitzt.
- 2** Die zwei kleinen vertikalen Balken müssen sich im Spalt festklemmen. Sollte dies nicht bereits nach dem Einschlagen der Fall sein, kann der Spaltenverschluss im Nachhinein noch etwas hin- und hergedreht werden.